

Model ABT-419DN

Instruction Manual



*21 Liter
Convection Oven*

AROMA

AROMA

Horno de convección de 21 litros



Manual de Instrucciones

Modelo ABT-419DN

¡Felicitaciones!

Su horno tostador de 21 litros **AROMA** es uno de los aparatos más versátiles y excepcionales que hay disponibles. Ningún otro horno en el mercado ofrece más opciones para cocinar y ni es más útil. Su nuevo horno puede hornear, hornear a convección, rostizar, deshidratar, descongelar, tostar y le cabe una pizza de 12". Se convertirá en el aparato más utilizado en su hogar para preparar alimentos deliciosos de manera rápida y fácil.



Publicado por:

Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
EE.UU.A.
www.aromaco.com

© 2005 Aroma Housewares Company

Your **AROMA** 21-Liter Toaster Oven is one of the most versatile and unique appliances available. No other oven on the market offers more cooking options and usability. Your new oven can bake, convection bake, broil, dehydrate, defrost, toast and accommodates a 12" pizza. It will become the most utilized appliance in your home for preparing delicious meals quickly and easily. Please read the following instructions carefully before your first use.

Congratulations!

Published By:

Aroma Housewares Co.
6469 Flanders Drive
San Diego, CA 92121
U.S.A.
1-800-276-6286
www.aromaco.com

© 2005 Aroma Housewares Company All rights reserved.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances,

including the following:

1. Read all instructions before first use.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any other parts of the oven in water or other liquids.
5. Do not let cord hang over the edge of tables and counters, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions. If the oven has been damaged in any manner, return the appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or microwave oven.
9. When operating the oven, keep at least four inches of space on all sides to allow for adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Let the unit cool completely before putting on or taking parts off, or before cleaning.
11. To disconnect, press the Stop/Cancel button twice, then unplug the plug. Always hold the plug. Never pull the cord.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. Do not cover the crumb tray or any part of the oven with foil. This may cause the oven to overheat.
14. Use extreme caution when removing crumb tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
15. Do not clean with metal scouring pads. Pieces of the pad can break off and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
16. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
17. A fire may occur if the oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and things of the sort, while in operation. Do not store any item on top of the oven during operation.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas al usar electrodomésticos, incluidas las siguientes:

1. Antes de usar esta unidad, lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o manijas. Las superficies metálicas se calientan mucho.
3. Cuando un aparato electrodoméstico es utilizado por niños, o cerca de ellos, es necesaria una atenta supervisión.
4. Para protegerse y evitar un choque eléctrico, no sumerja en agua o en cualquier otro líquido el cordón, la clavija o el aparato mismo.
5. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
6. No opere ningún aparato electrodoméstico cuyo cable o enchufe estén dañados, que haya dejado de funcionar correctamente, que se haya caído o que se encuentre dañado de cualquier manera. Lleve el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. No se recomienda el uso de accesorios no aprobados por el fabricante del aparato electrodoméstico, ya que podrían ocurrir lesiones.
8. No coloque el aparato sobre o cerca de una rejilla de gas o eléctrica encendidas ni dentro de un horno caliente.
9. Cuando opere el horno, mantenga al menos cuatro pulgadas de espacio en todos los lados para permitir que el aire circule en forma adecuada.
10. Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
11. Para desconectarlo, presione dos veces el botón Stop/Cancel (Detener/Cancelar) y luego desconecte el enchufe. Siempre desconecte desde la base de la tomacorriente de la pared. Nunca jale del cordón.
12. Se deberán tomar precauciones extremas al mover el aparato cuando contenga arroz u otros líquidos calientes.
13. No cubra la bandeja para migajas ni ninguna otra parte del horno con papel aluminio. Esto podría causar que el horno se sobrecaliente.
14. Tenga extrema precaución cuando retire la bandeja para migajas o cuando elimine grasa caliente u otros líquidos calientes.
15. No limpie con fibras para tallar metal. Se pueden romper pedazos de la almohadilla y tocar las partes eléctricas, creando un riesgo de una descarga eléctrica.
16. No coloque porciones demasiado grandes de alimentos, envolturas de papel de aluminio o utensilios en la tostadora, ya que podrían incendiarse o provocar un choque eléctrico.
17. El aparato puede causar un incendio si se utiliza cuando está tapada o en contacto con materiales inflamables, como cortinas, telas y paredes.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

18. Deberá tener extremo cuidado cuando use recipientes hechos de cualquier otro material que no sea metal o vidrio dentro de la unidad.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o cualquier material similar.
20. No almacene ningún material que no sea los accesorios recomendados por el fabricante en este horno cuando no esté en uso.
21. Utilice siempre guantes aislantes protectores para horno cuando inserte o saque cosas del horno caliente.
22. Este aparato cuenta con una puerta de vidrio templado de seguridad. El vidrio es más fuerte que el vidrio ordinario y más resistente a las roturas. El vidrio templado se puede romper, pero los pedazos no tendrán orillas filosas. Evite tallar la superficie de la puerta o despostillar las orillas. Si la puerta tiene una ralladura o despostilladura, contacte a servicio al cliente antes de utilizar el horno.
23. No lo utilice en exteriores.
24. No utilice la tostadora para ningún otro fin que el indicado.
25. La temperatura de la puerta y de la superficie exterior estarán calientes cuando el aparato esté funcionando. Por favor tenga cuidado.
26. La temperatura de las superficies accesibles será alta cuando el aparato esté en operación.
27. No coloque alimentos sobre la puerta de vidrio templado en ningún momento. No soportará el peso y es posible que se despostille o se ralle.
PRECAUCIÓN: Las superficies estarán calientes durante y después de su uso. Utilice siempre guantes aislantes protectores para horno cuando toque el horno caliente o platos y alimentos calientes o cuando inserte o retire parrillas, recipientes o platos para hornear.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SAVE THESE INSTRUCTIONS

18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass inside the unit.
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper or anything similar.
20. Do not store any materials other than manufacturer's recommended accessories in this oven when not in use.
21. Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.
22. This appliance uses a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Tempered glass can break, but the pieces will not have sharp edges. Avoid scratching door surface or nicking edges. If the door has a scratch or chip, contact customer service before using the oven.
23. Do not use outdoors.
24. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
25. The temperature of the door and the outer surface will be hot when the appliance is working. Please exercise caution.
26. Temperature of accessible surfaces will be high when the appliance is operating. Do not rest food on the tempered glass door at any time. It will not support the weight and can possibly be chipped or scratched.
- CAUTION:** Surfaces are hot during and after use. Always wear protective, insulated oven mitts when touching hot oven or hot dishes and food, or when inserting or removing racks, pans or baking dishes.

IMPORTANT SAFEGUARDS

This appliance is for household use only.



To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

POLARIZED PLUG

1. A short power-supply cord is provided to reduce risks that result from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a longer extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.

SHORT CORD INSTRUCTION

INSTRUCCIONES PARA USAR EL CABLE CORTO

1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión más largo:
 - a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
 - b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue por el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

CLAVIJA POLARIZADA

Este aparato cuenta con una **clavija polarizada** (una espiga es más ancha que la otra); siga las siguientes instrucciones:



Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija debe ser conectada a una salida o enchufe eléctrico polarizado solamente de una manera. Si la clavija no entra completamente en el enchufe, voltee la clavija.

Si aún no queda bien en el enchufe, póngase en contacto con un electricista especializado. No trate de modificar la clavija.





Este aparato fue diseñado Solamente para Uso Doméstico.

IDENTIFICACIÓN DE LAS REFACCIONES



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ventilador de convección | 2. Panel de control digital |
| 3. Bandeja para migajas desmontable | 4. 2 Recipientes para hornear |
| 5. Recipiente para rostizar | 6. Agarradera de parrillas |
| 7. Bandeja para pizza | 8. Parrillas para hornear |
| 9. Puerta de vidrio templado | |

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Convection Fan | 9. Tempered Glass Door |
| 2. Digital Control Panel | 8. Baking Racks |
| 3. Removable Crumb Tray | 7. Pizza Pan |
| 4. 2 Baking Pans | 6. Rack Handle |
| 5. Broil Pan | |



PARTS IDENTIFICATION

Before first use:

1. Read all instructions and important safeguards.
2. Unpack the toaster oven and remove all packaging materials.
3. Check the contents against the accessories list.
4. Remove all labels including the protective film on the control panel.
5. Select a suitable position for the unit on a flat surface close to a power socket but far away from another heat producing appliance. Make sure there is at least 4" of space between the convection oven and kitchen walls.
6. Plug into a suitable power outlet.

Control Panel Operations:

1. **DISPLAY WINDOW** - Indicates program currently in use and time remaining until process is completed.
2. **OVEN FUNCTION** - Press once to select Bake, twice to select Fan Bake or three times to select Fan Broil.
 - a. Bake: Default temperature setting is at 300 degrees. Default time is 30 minutes. Maximum Time is 1 hour and 30 minutes. The lower heating element and upper square heating element are working during bake. Maximum temperature is 400 degrees.
 - b. Fan Bake: Default temperature setting is at 300 degrees. Default time is 30 minutes. Maximum Time is 1 hour and 30 minutes. The lower heating element and upper square heating element are working along with the convection fan. Maximum temperature is 400 degrees. (For more information on bake and fan bake see page 10)
 - c. Fan Broil: Fixed temperature setting is at 450 degrees. Default time is 30 minutes. Maximum Time is 1 hour 30 minutes. The lower heating element and upper square heating element are working along with the convection fan. Maximum temperature is 450 degrees. (For more information on fan broil see page 11)
3. **TOAST FUNCTION** - Use the Adjustment Buttons to select toast color. There are six levels to choose from, each making the toast progressively darker. (For more information on toasting see page 7)

Antes de usarla por primera vez:

1. Lea todas las instrucciones y medidas importantes de seguridad.
2. Desempaque el horno tostador y retire todos los materiales de empaque.
3. Verifique los contenidos con la lista de accesorios.
4. Retire todas las etiquetas incluyendo la película protectora sobre el panel de control.
5. Seleccione una posición adecuada para la unidad sobre una superficie plana cerca de una toma de corriente eléctrica pero lejos de cualquier otro aparato que produzca calor. Asegúrese de que haya al menos 4" de espacio entre el horno de convección y las paredes de la cocina.
6. Conéctelo a una toma de corriente eléctrica adecuada.

Operaciones del panel de control:

1. **DISPLAY WINDOW (VENTANA DE PANTALLA)** - Indica el programa que está en uso y el tiempo restante hasta que el proceso se ha completado.
2. **OVEN FUNCTION (FUNCIÓN DE HORNO)** - Presione una vez para seleccionar Horneado, dos veces para seleccionar Horneado con Ventilador o tres veces para seleccionar Rostizado con Ventilador.
 - a. Horneado: La configuración de temperatura por defecto es a 300 grados. El tiempo por defecto es de 30 minutos. El tiempo máximo es de 1 hora con 30 minutos. El elemento de calor más bajo y el elemento de calor al cuadrado más alto funcionan durante el horneado. La temperatura máxima es de 400 grados.
 - b. Horneado con ventilador: La configuración de temperatura por defecto es a 300 grados. El tiempo por defecto es de 30 minutos. El tiempo máximo es de 1 hora con 30 minutos. El elemento de calor más bajo y el elemento de calor al cuadrado más alto funcionan junto con el ventilador de convección. La temperatura máxima es de 400 grados. (Para mayores informes sobre el horneado y el horneado con ventilador consulte la página 10)
 - c. Rostizado con ventilador: La configuración de temperatura fija a 450 grados. El tiempo por defecto es de 30 minutos. El tiempo máximo es de 1 hora con 30 minutos. El elemento de calor más bajo y el elemento de calor al cuadrado más alto funcionan junto con el ventilador de convección. La temperatura máxima es de 450 grados.
3. **TOAST FUNCTION (FUNCIÓN DE TOSTADOR)** - Use los botones de ajuste para seleccionar el color del tostado. Hay seis niveles para escoger, los cuales hacen el tostado progresivamente más oscuro.

CÓMO USAR SU APARATO

6

- PIZZA FUNCTION (FUNCIÓN DE PIZZA)** - Presione el botón de pizza una vez y la pantalla mostrará "A-9". Este es el selector para dorar una pizza de 9" a 12". Hay tres niveles para escoger. Use los botones de ajuste para configurar el control de dorado para la costra en ligero, medio u oscuro. (2 cuadros rojos para ligero, 4 cuadros rojos para medio y 6 cuadros rojos para oscuro). Presione el botón de pizza dos veces y la pantalla mostrará "b-12". Este es el selector del tiempo para una pizza de 9" a 12". No hay configuración para oscuro y la temperatura está configurada por defecto. Presione el botón TIME/TEMP (TIEMPO/TEMPERATURA) y use los botones de ajuste para configurar el tiempo de cocción preferido. La parte trasera del aparato está hecha específicamente para que quepa un recipiente para pizza de 12".
- DEHYDRATE (DESHIDRATADO)** - Presione para seleccionar el programa para deshidratar.
- DEFROST (DESCONGELADO)** - Presione para seleccionar el programa para descongelar.
- ADJUSTMENT BUTTONS (BOTONES DE AJUSTE)** - Presione para ajustar la temperatura, el tiempo o para ajustar el color del tostado o cualquier cocción que tenga niveles múltiples de horneado o tostado.
- CLOCK (RELOJ)** - Presione para que aparezca el reloj. Use las teclas de ajuste para programar la hora.
- LAMP (LÁMPARA)** - Presione para encender la luz interior. Presione de nuevo para apagarla.
- STOP/CANCEL (DETENER/CANCELAR)** - Presione una vez para poner una pausa al contador de tiempo o presione dos veces para cancelar el proceso de cocción. (Excepto para la función de tostador. Consulte la página 7).
- START (INICIO)** - Después de seleccionar la función, la temperatura y el tiempo, presione "Start" (inicio) para comenzar el proceso de cocción.

6

- PIZZA FUNCTION** - Press the Pizza button once and the display will show "A-9". This is the browning selector for a 9"-12" pizza. There are three levels to choose from. Use the Adjustment Buttons to set your browning control to light, medium or dark crust settings. (2 red squares for light, 4 red squares for medium and 6 red squares for dark) Press the PIZZA button twice, and the display will show "b-12". This is the timer selector for a 9"-12" pizza. There is no darkness setting and temperature is set by default. Press the TIME/TEMP button and use the Adjustment Buttons to set your preferred cooking time. The back of the appliance is shaped specifically to accommodate a 12" pizza pan. (For more information on the pizza function see pages 8-9)
- DEHYDRATE** - Press to select dehydrate program. (For more information see page 12)
- DEFROST** - Press to select defrost program. (For more information see page 12)
- ADJUSTMENT BUTTONS** - Press to adjust temperature, time or to adjust color of the toast or any cooking that has multiple levels of baking or toasting.
- CLOCK** - Press to display the clock. Use the Adjustment Keys to adjust time. (For more information see page 13)
- LAMP** - Press to turn on the interior light. Press again to turn off.
- STOP/CANCEL** - Press once to pause the timer or press twice to cancel the cooking process. (Except for the toasting function. See page 7.)
- START** - After selecting the function, temperature and time, press Start to begin the cooking process.

HOW TO USE

CÓMO USAR SU APARATO

HOW TO USE



Very light toast



Light toast



Medium light toast



Medium toast



Medium dark toast (default setting)



Dark toast

1 square	Very Light
2 squares	Light
3 squares	Medium Light
4 squares	Medium
5 squares	Medium Dark
6 squares	Dark

Toasting Chart

Toast Function:

- Place a baking rack in the middle rack position and place the desired amount of toast on rack.
- Press the "Toast" button:
 - Press "Toast" button once for up to two slices of bread (screen will display a number 2, representing two slices of bread.)
 - Press "Toast" button twice for four to six slices of bread (screen will display a number 4, representing four to six slices of bread.)
- Note that under the number of toast selected (2 or 4) there will be three small red squares representing the level of toasting - light to dark. Oven is set by default to three squares, which represents "medium light" toast. Adjust with the up and down adjust arrows for desired toast darkness or lightness.
- Press the start button and the timer will begin its countdown. To pause the program, press the PAUSE/CANCEL button once. To restart the program, press start. To cancel the program press and hold the PAUSE/CANCEL button for 2 seconds
- When program is complete, the unit will beep continually.

Función de tostador:

- Coloque una rejilla para hornear en la posición de la rejilla de en medio y coloque la cantidad deseada para tostar sobre la rejilla.
- Presione el botón "Toast" (tostar).
 - Presione el botón "Toast" (tostar) una vez para una cantidad de hasta dos rebanadas de pan (la pantalla mostrará un número 2, representando dos rebanadas de pan).
 - Presione el botón "Toast" (tostar) dos veces para una cantidad de hasta seis rebanadas de pan (la pantalla mostrará un número 4, representando de cuatro a seis rebanadas de pan).
- Note que bajo el número de rebanadas seleccionado (2 ó 4) habrá tres cuadros rojos pequeños representando el nivel de tostado, de ligero a oscuro. El horno está configurado por defecto en tres cuadros, lo que representa un tostado "ligero medio". Ajuste con las flechas de ajuste hacia arriba y hacia abajo para obtener un tostado oscuro o ligero.
- Presione el botón "Start" (inicio) y el indicador de tiempo comenzará su conteo en retroceso. Para pausar el programa, presione una vez el botón PAUSE/CANCEL (PAUSAR/CANCELAR). Para reiniciar el programa, presione "Start". Para cancelar el programa presione y sostenga el botón PAUSE/CANCEL (PAUSAR/CANCELAR) durante 2 segundos.
- Cuando el programa se haya completado, la unidad emitirá un sonido continuo.



Tostado muy ligero



Tostado ligero



Tostado ligero medio (configuración por defecto)



Tostado medio



Tostado oscuro medio



Tostado oscuro

Tabla de tostado

1 cuadro	Muy Ligero
2 cuadros	Ligero
3 cuadros	Ligero Medio
4 cuadros	Medio
5 cuadros	Oscuro Medio
6 cuadros	Oscuro

CÓMO USAR SU APARATO

Función de pizza:

Modo "A-9" para una pizza de 9" a 12"

- Conecte a una toma de corriente eléctrica.
- Presione el botón de pizza una vez y la pantalla mostrará "A-9".
- Para seleccionar el dorado de pizza deseado presione las teclas de ajuste. La configuración por defecto para dorado ligero se muestra en la ventana de la pantalla. Presione el botón de aumento para cambiar a una configuración de dorado más oscuro. Presione el botón de disminución para cambiar a una configuración de dorado más ligero. Abra la puerta, coloque su pizza en el horno y presione "Start" (inicio). Para cancelar presione dos veces el botón Pause/Cancel (Pausa/Cancelar).
- Cuando el programa se haya completado, la unidad emitirá un sonido continuo.




Pizza de 9" a 12"
2 cuadros rojos
Costra con dorado ligero
Tiempo de cocción de 15 minutos



Pizza de 9" a 12"
4 cuadros rojos
Costra con dorado medio
Tiempo de cocción de 18 minutos



Pizza de 9" a 12"
6 Red Squares
Costra con dorado oscuro
Tiempo de cocción de 21 minutos



9"-12" Pizza
6 Red Squares
Dark Crust
21-Minute Cooking
Time



9"-12" Pizza
4 Red Squares
Medium Crust
18-Minute Cooking
Time



9"-12" Pizza
2 Red Squares
Light Crust
15-Minute Cooking
Time

- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla.

- Connect to power supply.
- Press Pizza button once and the display will show "A-9".
- To select the desired Pizza browning press adjustment keys. The light default setting shows in the display window. Press the increase button to move to a darker setting. Press the decrease button to move to a lighter setting. Open the door and place your pizza in the oven and press Start . To cancel press the Pause/Cancel button twice.
- When the program is complete, the unit will beep continually.
- Unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.

"A-9" Mode for 9"-12" Pizza

Pizza Function:

HOW TO USE

NOTE: For homemade or dough crusts, you will need to use the pizza pan. There are two pizza settings on your oven, A-9 and b-12. Follow whichever directions above apply to your pizza size and preference.

3. Crust type:
 - For a softer crust use the pizza pan supplied with your oven.
 - For a crispier crust, place the pizza directly on the oven rack.

2. Preheat the oven on the "Bake with Fan" function for 10 minutes at 400°F, then follow cooking instructions for pizza functions above.

1. Place a baking rack to the desired height. It is strongly recommended that the center rack be used for even cooking and browning results.
 - ** When cooking a name brand frozen pizza for the first time, carefully monitor cooking process to get the desired results.

Pizza Cooking Suggestions:

NOTE: ALWAYS REMOVE FOOD FROM OVEN WITH PROTECTIVE OVEN MITTS. OVEN, FOOD AND OVEN DOOR WILL BECOME VERY HOT WITH USE.

- a. Connect to power supply.
- b. Press Pizza button twice and the display will show "b-12".
- c. This is the timer selector for a 9"-12" pizza. There is no darkness setting and temperature is set by default. Press the TIME/TEMP button and use the Adjustment Buttons to set your preferred cooking time.
- d. When the program is complete, the unit will beep ten seconds continually.
- e. Unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.

"b-12" Mode for 9" - 12" Pizza

HOW TO USE

CÓMO USAR SU APARATO

Modo "b-12" para una pizza de 9" a 12"

- a. Conecte a una toma de corriente eléctrica.
- b. Presione el botón de pizza dos veces y la pantalla mostrará "b-12".
- c. Este es el selector del tiempo para una pizza de 9" a 12". No hay configuración para oscuro y la temperatura está configurada por defecto. Presione el botón TIME/TEMP (TIEMPO/TEMPERATURA) y use los botones de ajuste para configurar el tiempo de cocción preferido.
- d. Cuando el programa se haya completado, la unidad emitirá un sonido continuo durante diez segundos.
- e. Desconecte la unidad y deje que se enfríe por completo antes de limpiarla.

NOTA: RETIRE SIEMPRE LOS ALIMENTOS DEL HORNO CON GUANTES PROTECTORES PARA HORNO.

EL HORNO, LOS ALIMENTOS Y LA PUERTA DEL HORNO SE PONDRÁN MUY CALIENTES CON EL USO.

Sugerencias para cocinar pizza:

1. Coloque la rejilla para hornear a la altura deseada. Se recomienda ampliamente usar la rejilla central para lograr una cocción y un dorado uniformes.
 - ** Cuando cocine una pizza congelada de marca por primera vez, vigile con cuidado el proceso de cocción para obtener los resultados deseados.
2. Precaliente el horno en la función "Bake with Fan" (Horneado con ventilador) durante 10 minutos a 400°F, después siga las instrucciones de cocción para la función de pizza indicadas arriba.
3. Tipo de costra:
 - Para una costra más suave use el recipiente para pizza provisto con el horno.
 - Para una costra más crujiente coloque la pizza directamente sobre la rejilla del horno.

NOTA: Para costras hechas en casa o de masa necesitará usar el recipiente para pizza. Hay dos configuraciones para pizza en su horno: A-9 y b-12. Siga cualquiera de las instrucciones de arriba que apliquen al tamaño y a las preferencias de su pizza.

CÓMO USAR SU APARATO

1. USO DE LA FUNCIÓN DE HORNO:

A. Uso de la función de horno

- Conecte a una toma de corriente eléctrica.
- Presione el botón Oven (horno) para activar el programa del horno. Presione una vez para la función de horno. Las palabras "Oven Bake" deberán aparecer en la ventana de la pantalla.
- Presione el botón "Time" y configure el tiempo presionando el botón de aumento o disminución. El indicador de tiempo cambiará cada vez que lo presione. Sostener el botón causará que el tiempo cambie con rapidez.
- Presione el botón TEMP (TEMPERATURA). La temperatura por defecto es de 300 grados (esto se puede ajustar). Para cambiar esta temperatura, presione el botón de aumento o disminución para seleccionar la temperatura deseada. La temperatura aumentará o disminuirá en incrementos de 50 grados hasta que se alcance el nivel deseado. La temperatura máxima es de 400 grados para la función de horno.
- Abra la puerta, coloque su alimento en el horno y presione "Start" (inicio).
- Cuando el programa se haya completado, la unidad emitirá un sonido continuo.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
- Para cancelar durante el proceso de cocción presione dos veces el botón Pause/Cancel (Pausa/Cancelar).

B. Uso de la función de horneado con ventilador (Calor por convección)

- Conecte a una toma de corriente eléctrica.
- Presione el botón "Oven" (horno) dos veces en el programa de "Fan Bake" (horneado con ventilador). Las palabras "Oven" (horno), "Fan" (ventilador) y "Bake" (horneado) aparecerán en la ventana de la pantalla.
- Presione el botón "Time" y configure el tiempo presionando el botón de aumento o disminución. El indicador de tiempo cambiará cada vez que lo presione. Sostener el botón causará que el tiempo cambie con rapidez.
- Presione el botón TEMP (TEMPERATURA). La temperatura por defecto es de 300 grados (esto se puede ajustar). Para cambiar esta temperatura, presione el botón de aumento o disminución para seleccionar la temperatura deseada. La temperatura aumentará o disminuirá en incrementos de 50 grados hasta que se alcance el nivel deseado. La temperatura máxima es de 400 grados para la función de horno.
- Abra la puerta, coloque su alimento en el horno y presione "Start" (inicio).
- Para cancelar durante el proceso de cocción presione dos veces el botón Pause/Cancel (Pausa/Cancelar).

1. USING THE OVEN FUNCTION:

- Connect to power supply.
 - Press the Oven button to activate the oven program. Press once for the bake function. The words "Oven Bake" should appear in the display window.
 - Press Time button and set the time by pressing the increase or decrease button. The timer will change for each press. Holding the button will cause the time to change rapidly.
 - Press the TEMP button. The default temperature is 300 degree (this can be adjusted). To change this temperature, press the increase or decrease button to move to the desired temperature. The temperature will increase or decrease in 50 degree increments until your desired level is reached. Maximum temperature is 400 degrees for the bake function.
 - Open the door and place your food in the oven and press the Start button to begin.
 - When the program is complete, the unit will beep continually.
 - Unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.
 - To cancel during the cooking process press the Pause/Cancel button twice.
- Connect to power supply.
 - Press Oven button two times into the Fan Bake program. The words "Oven", "Fan" and "Bake" will appear in the display window.
 - Press Time button. Set the time by pressing the increase or decrease button. The timer will change for each press. Holding the button will cause the time to change rapidly.
 - Press the Temp button. The default temperature is 300 degrees (this can be adjusted). To change this temperature, press the increase or decrease buttons to move to the desired temperature. The temperature will increase or decrease in 50 degree increments. The maximum temperature is 400 degrees for the fan bake function.
 - Open the door and place your food in the oven and press Start.
 - To cancel during the cooking process press the Pause/Cancel button twice.

Note: Foods that are irregular in shape, like fish or chicken breasts, take longer to cook in the thicker parts. To help them cook evenly, place the thickest parts to the outer rim of the food tray where they will receive more heat.

- C. Using the Fan Broil Function (Broil with Convection Heating)**
- Connect to power supply.
 - Press Oven button three times into the Fan Broil program.
 - Press Time button. Set the time by pressing the increase or decrease button. The time will change for each press. Holding the button will cause the time to change rapidly.
 - The temperature is fixed at 450 degrees.
 - Place your food on the broil pan, and the broil pan on the bake pan. Open the door and slide the tray into the middle or top oven position depending on thickness of food. Close the door, press Start. The timer will begin its countdown.
 - When the program is complete, the unit will beep continually.
 - Unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.
 - To cancel during the cooking process press the Pause/Cancel button twice.

HOW TO USE

CÓMO USAR SU APARATO

C. Using the Fan Broil Function (Broil with Convection Heating)

- Conecte a una toma de corriente eléctrica.
- Presione el botón "Oven" (horno) tres veces en el programa de "Fan Broil" (rostizado con ventilador).
- Presione el botón "Time" y configure el tiempo presionando el botón de aumento o disminución. El indicador de tiempo cambiará cada vez que lo presione. Sostener el botón causará que el tiempo cambie con rapidez.
- La temperatura por defecto es de 450 grados.
- Coloque su alimento sobre el recipiente para rostizar y el recipiente para rostizar sobre el recipiente para hornear. Abra la puerta y deslice la bandeja en la posición media o superior del horno dependiendo del grosor del alimento. Cierre la puerta y presione "Start". El indicador de tiempo comenzará su conteo en retroceso.
- Cuando el programa se haya completado, la unidad emitirá un sonido continuo.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
- Para cancelar durante el proceso de cocción presione dos veces el botón Pause/Cancel (Pausa/Cancelar).

Nota: Los alimentos que tienen una forma irregular, como el pescado o las pechugas de pollo, se llevan más tiempo para cocinarse en las partes más gruesas. Para ayudar a que se cocinen de manera uniforme, coloque las partes más gruesas hacia el borde exterior de la bandeja, donde recibirán más calor.

CÓMO USAR SU APARATO

12

2. USING THE DEHYDRATE FUNCTION

- Conecte a una toma de corriente eléctrica.
- Presione el botón "Dehydrate" (deshidratar) para seleccionar el programa para deshidratar.
- Presione el botón "Time" y configure el tiempo presionando el botón de aumento o disminución. El indicador de tiempo cambiará cada vez que lo presione. Sostener el botón causará que el tiempo cambie con rapidez.
- La temperatura por defecto es de 185 grados. (La temperatura no se mostrará en la pantalla).
- Abra la puerta, coloque su alimento en el horno y presione "Start" (inicio).
- Cuando el programa se haya completado, la unidad emitirá un sonido continuo.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
- Para cancelar durante el proceso de cocción presione dos veces el botón Pause/Cancel (Pausa/Cancelar).

3. USO DE LA FUNCIÓN DE DESCONGELADO:

- Conecte a una toma de corriente eléctrica.
- Presione el botón "Defrost" (descongelar) para seleccionar el programa para descongelar.
- Presione el botón "Time" y configure el tiempo presionando el botón de aumento o disminución. El indicador de tiempo cambiará cada vez que lo presione. Sostener el botón causará que el tiempo cambie con rapidez.
- La temperatura por defecto es de 150 grados. (La temperatura no se mostrará en la pantalla).
- Abra la puerta, coloque su alimento en el horno y presione "Start" (inicio).
- Cuando el programa se haya completado, la unidad emitirá un sonido continuo.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
- Para cancelar durante el proceso de cocción presione dos veces el botón Pause/Cancel (Pausa/Cancelar).

12

HOW TO USE

2. USING THE DEHYDRATE FUNCTION

- Connect to power supply.
- Press the Dehydrate button to enter the dehydrate program.
- Press the time button. Set the time by pressing the increase or decrease button. The time will change for each press. Holding the button will cause the time to change rapidly.
- The default temperature is 185 degrees (temp. will not show in display).
- Open the door and place your food in the oven and press Start.
- When the program is complete, the unit will beep continually.
- Unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.
- To cancel during the cooking process press the Pause/Cancel button twice.

3. USING THE DEFROST FUNCTION

- Connect to power supply.
- Press the defrost button to enter the defrost program.
- Press the time button. Set the time by pressing the increase or decrease button. The timer will change for each press. Holding the button will cause the time to change rapidly.
- The temperature default is 150 degrees (the temp. will not show in the display).
- Open the door and place your food in the oven and press Start.
- When the program is complete, the unit will beep continually.
- Unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.
- To cancel during the cooking process press the Pause/Cancel button twice.

1. Your oven features a non-stick interior coating for easier cleaning. If desired, wipe the walls with a damp sponge, cloth or nylon scouring pad and mild detergent.
2. Do not use abrasive scouring pads, abrasive cleaners or scrape interior with metal utensils. This could damage the non-stick interior coating.
3. Wash all accessories in hot soapy water or in the dishwasher.
4. Wipe the door clean with a damp sponge and wipe dry with a paper towel or cloth.
5. Clean exterior with damp sponge. Do not use an abrasive cleaner or steel wool scouring pad as it may damage the exterior finish.
6. Wipe baking trays and broiling pan with a damp sponge, cloth or nylon scouring pad. Do not use an abrasive cleaner or steel wool scouring pad as it may damage the porcelain enamel finish.
7. Empty crumb tray and wipe clean with damp cloth or sponge.
8. Always dry **ALL** parts and surfaces thoroughly prior to usage.

Always unplug unit and allow to cool before cleaning.

HOW TO CLEAN

can also be adjusted mid-cycle. Press the same button again to display the time remaining. Press the Timer/Temp. button once while the oven is in operation to display the time remaining. The time remaining

6. USING THE TIMER/TEMP. FUNCTION

twice to cancel cooking setting. Press the "Pause/Cancel" button once to pause. To restart, press the "Start" button once and the time will begin to count down again. Press the "Pause/Cancel" button

5. USING THE PAUSE/CANCEL FUNCTION

- a. Start off by setting the hour by pressing the increase or decrease button. The time will change for each press.
- b. Press the "Clock" button again. Set the minutes by pressing the increase or decrease button.
- c. Finally, press the "Clock" button one last time to confirm time.

4. SETTING THE CLOCK

1. Press the "Clock" button and hold for 1 second. The display will show "Hr24" and "Clock" will flash continually.
2. If you would like to use 12 hour time, press the "Clock" button again. Display will show "Hr12". If you prefer 24 hour time, skip to (a).
- a. Start off by setting the hour by pressing the increase or decrease button. The time will change for each press.
- b. Press the "Clock" button again. Set the minutes by pressing the increase or decrease button.
- c. Finally, press the "Clock" button one last time to confirm time.

HOW TO USE

CÓMO USAR SU APARATO

4. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. Presione el botón "Clock" (reloj) y manténgalo presionado durante 1 segundo. La pantalla mostrará "Hr24" y "Clock" parpadeará en forma continua.
2. Si desea usar el modo de 12 horas, presione de nuevo el botón "Clock". La pantalla mostrará "Hr12". Si prefiere usar el modo de 24 horas, sáltese a (a).
 - a. Comience por configurar la hora presionando el botón de aumento o disminución. La hora cambiará cada vez que lo presione.
 - b. Presione de nuevo el botón "Clock" (reloj). Seleccione los minutos presionando el botón de aumento o disminución.
 - c. Por último, presione el botón "Clock" una vez más para confirmar la hora.

5. USO DE LA FUNCIÓN PAUSE/CANCEL (PAUSA/CANCELAR)

Presione el botón "Pause/Cancel" (Pausa/Cancelar) una vez para poner una pausa. Para reiniciar, presione el botón "Start" (inicio) una vez y el tiempo comenzará de nuevo su conteo en retroceso.

6. USO DE LA FUNCIÓN TIMER/TEMP (TIEMPO TEMPERATURA)

Presione le botón "Timer/Temp (Tiempo/Temperatura) una vez mientras el horno está en operación para ver el tiempo restante. Presione de nuevo el mismo botón para ver la temperatura. El tiempo restante también se puede ajustar a la mitad del ciclo.

CÓMO LIMPIAR EL APARATO

Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y antes de limpiarla.

1. Su horno tiene un recubrimiento interior antiadherente para facilitar la limpieza. Si lo desea, limpie las paredes con una esponja, un paño o una fibra para tallar de nailon húmeda y detergente suave.
2. No use fibras para tallar abrasivas, limpiadores abrasivos ni talle el interior con utensilios de metal. Esto podría dañar el recubrimiento interior antiadherente.
3. Lave todos los accesorios con agua jabonosa caliente o en la lavaplatos.
4. Limpie la puerta con una esponja húmeda y séquela con una toalla de papel o un paño.
5. Limpie el exterior con una esponja húmeda. No use un limpiador abrasivo ni fibras de metal para tallar porque podría dañar el acabado exterior.
6. Limpie las bandejas para hornear y el recipiente para rostizar con una esponja, un paño o una fibra de nailon para tallar húmeda. No use un limpiador abrasivo ni fibras de metal para tallar porque podría dañar el acabado de esmalte de porcelana.
7. Vacíe la bandeja para migajas y límpiela con un paño o una esponja húmeda.
8. Seque siempre TODAS las partes y las superficies perfectamente antes de usarlas.

GARANTÍA LIMITADA

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobación de compra y \$6.00 dólares para cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el aparato nuevamente.

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no autorizado.

Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán variar de un estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
San Diego, California 92121
1-800-276-6286
L-V, 8:30 AM - 5:00 PM, Tiempo del Pacífico
Sitio Web: www.aromaco.com

LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$8.00 for shipping and handling charges, payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
San Diego, California 92121
1-800-276-6286
M-F, 8:30 AM - 5:00 PM, Pacific Time
Website: www.aromaco.com